

Anleitung Sparkular Effekt

Infos: Das Gerät ist aufgrund der Nutzung eines Granulats entsprechend empfindlich.

Deshalb ist es wichtig dass folgende Schritte beachtet werden:

Vor der Veranstaltung: - Kein Granulat über Nacht in der Maschine lassen -

1. Die Geräte mit dem Stromkabel verbinden
2. Die Geräte mit dem XLR Kabel verbinden. Ein Gerät in XLR out, eins in XLR in. Das Ganze ist mit Pfeilen auf den Geräten gekennzeichnet. Nur dann ist gewährleistet dass die Geräte zeitgleich starten mit der Fernbedienung. **Kabel kräftig reinstecken!**
3. Die Fernbedienung oben drücken (paar Sekunden) damit die Geräte sich verbinden Der Heizprozess startet.
4. Dies dauert ein paar Minuten, die Geräte leuchten hinten dann grün.
5. Danach könnte man schauen ob die Geräte starten und sie entsprechend stoppen. Aus den Maschinen kommt dann oben ein Luftstoß. Die Fernbedienung dabei auf Gerät 1 halten.
6. Erst nun das Granulat in die Öffnung mit Deckel/Gummi einfüllen. Ansonsten könnte das Granulat das Zahnrad verstopfen und der Effekt geht nicht.
7. Die Maschinen starten und Granulat abfeuern. **Sollten beiden Maschinen nicht gleich viel ausstoßen kann es sein dass man öfter Start – Stop drücken muss damit Granulat in beide Brennkammern gleichmäßig vorhanden ist.**
8. Bei Bedarf Granulat nachfüllen.

Ende der Veranstaltung:

1. Die Maschine starten und das letzte Granulat aus der Maschine schießen. Der Trichter (unter dem Gummideckel) muss in jedem Fall leer sein.
2. Danach ausschalten und 2 Minuten stehen lassen.

Bitte daran denken die Maschinen vollständig zusammenzupacken. Zum Zubehör gehört.

- 2 Maschinen
- 2 Stromkabel
- Dose für das restliche Granulat / Granulat
- Fernbedienung
- XLR Kabel zum Verbinden der beiden Geräte – sehr lang -

Beim Aufstellen der Effekte ist darauf zu achten das sich das Gerät nicht auf einem stark vibrierenden Untergrund (Basslautsprecher, Bühne usw.) befinden darf. Durch die Vibration verdichtet sich das Titan-Pulver und kann verklumpen dadurch blockiert die Förderwelle und das Pulver kann nicht in den Brennraum gelangen.

Sicherheitshinweise – Bitte beachten -

- In der Regel lösen Rauchmelder nicht aus, da kaum Rauchentwicklung entsteht.
- Direkt unter einem Rauchmelder sollten Sie die Fontänen aber dennoch nicht zünden.
- Sie benötigen zum Betrieb keinerlei Genehmigungen.
- Die Maschinen erzeugen einen sogenannten Kaltfunkeneffekt. Kaltfunken heißt aber nicht, dass diese eiskalt sind.
- Man kann während dem Betrieb die Hand in den Funkenstrahl halten – nicht super angenehm aber auch nicht gefährlich.
- Halten Sie dennoch zum Publikum einen vernünftigen Abstand. Ich empfehle 3 Meter.
- Stellen Sie die Funkenhöhe so ein, dass die Decke bei Indoor Benutzung nicht durch Funken getroffen wird.
- Aus Sicherheitsgründen soll zu brennbaren Gegenständen ebenfalls 3 Meter Abstand eingehalten werden.
- Bei Betrieb bleibt als Emission etwas feiner dunkler Staub zurück. Dieser kann einfach aufgesaugt oder aufgekehrt werden.
- Bei sehr empfindlichen Böden wie Parkett, weichem Holz, teurem Teppichboden könnte sich der Staub festretten bzw. durch tanzende Gäste minimal zerkratzt werden, daher empfehle ich bei diesen Bodenbelägen die Benutzung nicht bzw. nur auf eigene Verantwortung.
- Die Maschinen sind nicht Wasser bzw. Regenfest. Draußen können die Cold Sparks also nur bei trockener Witterung genutzt werden.